

# Umbau, Ablauf Scubacube 270

So sollten eigentlich keine Schnecken u. Seesterne mehr in das Feinventil kommen



Überlauf, wenn sich Filtersieb zusetzen sollte

Normaler Wasserstand

**Material :** 2 x Muffen, 1 x T- Stück, Ablaufsieb (Aqua Medic)  
Rohr 110mm + 162mm, Tangit –Kleber,  
4 Kabelbinder u. ein Säckchen für Aktivkohle oder  
ähnliches.

Gesamtlänge 500mm

Muffe 20mm wird einfach auf eingebautes Rohr aufgesteckt,  
so kann man es jeder Zeit zum reinigen rausziehen.